

Mute-Box individuell anpassen

Die Box verfügt über eine mittlere Werkseinstellung und kann über eine kleine Einstellschraube mittels ganz kleinem Flachsraubendreher angepasst werden. Die Einstellung sollte in kleinen Schritten und ohne Kraft verändert werden, um den Drehwiderstand nicht zu beschädigen. Bei angeschlossenem Navi und eingeschaltetem Radio können Sie durch tippen auf den Touchscreen hören, wie lange die vorderen Lautsprecher ausgeschaltet bleiben, hierbei sollten 5 Sekunden nicht unterschritten werden

